

GUANTES PROTECTORES DE CUERO GLP 14

Los guantes protectores de cuero NOVAX® proporcionan una capa adicional de seguridad para los guantes aislantes de caucho. Se deben utilizar únicamente para la protección mecánica contra abrasiones, cortes, desgarros y perforaciones de los guantes aislantes.

Los protectores de cuero siempre se deben usar sobre los guantes aislantes de caucho cuando se trabaja con tensión.

Estándar	EN 420, EN 388
Clasificación	2121X
Material	Cuero y nailon
Tipo de cuero	Grano de piel de cabra en el dorso y la palma Piel de vacuno serraje en los puños
Color	Gris
Espesor	0,80 mm (palma y dorso) 1,20 mm (puño)
Tamaño	9 – 12
Longitud	356 mm (14")
Correa de tracción	Correa ajustable



*imagen referencial

Uso recomendado:

- Con guantes aislantes de goma

¿Qué talla de guante es la adecuada para mí?

Los guantes protectores de cuero NOVAX® son únicos porque se ajustan al mismo tamaño del aislante de goma NOVAX® utilizado.

Ejemplo: si se utilizan guantes aislantes de goma de clase 4, tamaño 10, el protector de cuero adecuado que se debe utilizar es el tamaño 10.

Advertencia: Los protectores de cuero deben utilizarse únicamente para la protección mecánica de los guantes aislantes de goma y no deben utilizarse para protección eléctrica.

© Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisiones. Las especificaciones mostradas en esta ficha pueden variar sin previo aviso y ser actualizadas en versiones futuras. (v01-2025).